PREPORUKA ZA PRAVILNU UGRADNJU BETONSKIH PLOČA

Kako bi betonske ploče zadržale svoju funkcionalnost, stabilnost i estetski izgled dugi niz godina, izuzetno je važno pravilno pripremiti podlogu i pridržavati se preporučene tehnologije ugradnje.

Preporučeni slojevi (od vrha prema dnu)

- **Betonske ploče** debljine **4 cm i više**
- **Sloj za polaganje** – drobljeni kamen (frakcija 2–5 mm) u debljini **4–8 cm**, koji služi za precizno nivelisanje i ravnanje površine
- **Nosivi tampon sloj** – kvalitetno zbijeni tucanik ili šljunak
- **Mašinski pripremljeno i dobro nabijeno podtlo**

Debljina nosivog tampon sloja

Debljina tampon sloja zavisi od namjene površine:

- **Pješačke površine:** minimalno **15 cm**
- **Kolske površine:** minimalno **30 cm**

Kod površina koje su izložene većim opterećenjima, debljinu nosivog sloja potrebno je prilagoditi uslovima na terenu i očekivanom opterećenju.

Važne preporuke za ugradnju

- Sve slojeve potrebno je kvalitetno zbiti i precizno nivelisati.
- Obavezno formirati odgovarajući pad površine kako bi se omogućilo efikasno oticanje oborinskih voda.
- Nakon polaganja, ploče je potrebno utabati **vibro pločom sa zaštitnom gumenom podlogom**, čime se osigurava pravilno naleganje uz istovremenu zaštitu površine od oštećenja.
- Fugovanje izvršiti BEPRO suvim fug materijalom.

Pravilno izvedena priprema podloge predstavlja najvažniji preduslov za dug vijek trajanja betonskih ploča, njihovu stabilnost i otpornost na svakodnevna opterećenja.